

# NOTBETRIEB ALARMIERUNG

1. **Roten Schalter „Notbetrieb“** drücken (muss leuchten)

Zusatzinfo: Bei den Zivilschutzprogrammen muss auch der Schlüsselschalter nach rechts gedreht werden

2. **Taste „Frauenstaffel“** am Telefonapparat drücken (Alarmierung erfolgt über Relaisstation „Frauenstaffel“)
3. Am oberen grauen Ziffernblock **Sirenennummer** (5-stellig) laut Codierungs-Liste wählen
4. Mit den blauen Tasten die **Alarmierungsart** auswählen

**F** – Feuersalarm  
**P** – Sirenenprobe  
**A** – Zivilschutz-Alarm  
**E** – Zivilschutz-Entwarnung  
**W** – Zivilschutz-Warnung

Wenn **nur über Pager** (stille Alarmierung) alarmiert werden soll, **keine Alarmierungsart** wählen!

5. Durch das gleichzeitige Drücken der **beiden Alarmtasten** Alarm starten.
6. anschließend Hörer abnehmen und laut Display im Telefon **Durchsage** (max. 15 Sekunden) absetzen
7. Hörer auflegen

**Wenn Alarmierung über Frauenstaffel nicht funktioniert, mit den Lokalkanälen bzw. Notkanal wiederholen bis sich Erfolg einstellt.**